



JUKEBOX: Verwende die Flippertaste, um den Song zu ändern, und die FIRE-Taste, um den Song zu wählen.

SONGS: Jeder abgespielte Song steigert die Punktwertung für bestimmte Bereiche des Spielfelds.

YOU SHOOK ME ALL NIGHT LONG = Pop Bumpers

BACK IN BLACK = "AC/DC"

HIGHWAY TO HELL = Rechte Rampe

WAR MACHINE = Linker Loop/Spinner

ROCK N ROLL TRAIN = Linke Rampe

FOR THOSE ABOUT TO ROCK = "FIRE"/Kanone

WHOLE LOTTA ROSIE = "AXE"

T.N.T. = "T.N.T."

HELLS BELLS = Bell

HELL AIN'T A BAD PLACE TO BE = Rechter Loop

THUNDERSTRUCK = Lightning Bolts

LET THERE BE ROCK = "ROCK"

SUPER-FUNKTIONEN: Treffe die blinkenden Noten, während ein Song gespielt wird, um eine von vier Super-Funktionen zu starten. Super-Ziele = Mehr Punkte für Ziele. Super-Bahnen = Mehr Punkte für Bahnen. Super-Loops = Mehr Punkte für Loops. Super-Kombos = Mehr Punkte für Kombos.

JAM-MULTIBALL: Treffe die linke und rechte Rampe, damit Jam-Multiball aufleuchtet. Treffe die rechte Rampe, um die Kanone zu laden und Jam-Multiball zu starten.

ALBUM-MULTIBALL: Treffe "AC/DC", "T.N.T.", oder "ROCK", damit Album-Multiball leuchtet. Treffe die rechte Rampe, um die Kanone zu laden und Album-Multiball zu starten.

TOUR-MULTIBALL: Treffe Loop/Spinner (links) oder Loop/Jukebox (rechts), damit Tour-Multiball leuchtet. Treffe die rechte Rampe, um die Kanone zu laden und Tour-Multiball zu starten.

EXTRAKUCHEL: Beende "AC/DC", "T.N.T." und "ROCK", damit Extra Ball am rechten Loop aufleuchtet (siehe Sofort-Info).

SPEZIALBONUS: Beende "AC/DC", "T.N.T." und "ROCK", damit Special aufleuchtet (siehe Sofort-Info). Beende erneut "AC/DC", "T.N.T." und "ROCK", um Spezialbonus zu erhalten.

KANONENFUNKTIONEN: Buchstabierte FIRE (siehe Sofort-Info), um Cannon Fodder, Cannon Volley oder Cannon Chaos zu aktivieren. Treffe die rechte Rampe, um die Kanone zu laden und abzufeuern.

ZUGABE: Spiele alle Songs, um die Zugabe zu starten. Beende die Zugabe, um den Encore Progressive Jackpot (siehe Attract-Modus) zu erhalten.

UNTERES SPIELFELD: Blinkende Teufelshörner abschließen, um das untere Spielfeld an der Jukebox zu aktivieren.