


# GH**OST**BUSTERS™

- **WÄHLEN ODER VERGEHEN SKILL SHOT:** Nutzen Sie die Flipperknöpfe, um Ihren SKILL SHOT auszuwählen.
- **GEISTER EINFANGEN:** Mit Shots, die das  treffen, werden GEISTER eingefangen. Preise werden bei Erreichen von Geisterschwellen vergeben.
- **SYMMETRISCHES BOOK STACKING:**  

  1. Startet Scoleri Brothers-Drop Targets, → Erleuchtet SUPER JACKPOT
  2. Startet „Terror-Hund beeilt sich“ x 2
  3. Startet „Gozer der Gozeraner beeilt sich“
- **G-H-O-S-T:** Das Aufsteh-Ziel  treffen, um Slimer herauszuziehen.
- **SLIMER:** Auf SLIMER schlagen um Szenen zu starten. SLIMER wird dich einschleimen. Den Schleim wegräumen, um das Super-Jackpot-Licht zu ERLEUCHTEN.
- **CAPTIVE BALL:** Bewegen der 3 Captive Balls innerhalb der vorgegebenen Zeit führt zum Gewinn aller erleuchteten Features.

- **SZENEN:** Eine SZENE durch Schießen auf die Blinkensätze wählen.
- **EXTRAKUGEL:** Szenen durchspielen, um EXTRAKUGEL zu erleuchten.
- **SPEZIAL:** Pop Bumper-Preis Zufallspreise einschließlich Special.
- **SPEICHERFALL MULTIBALL:** Linke Rampe 3x schießen, wenn erleuchtet, um MULTIBALL zu starten.
- **SUPER JACKPOT:** Es gibt viele Möglichkeiten, um den SUPER JACKPOT zu erleuchten. Sobald dieser erleuchtet ist, bedeutet das Zeit vorbei.
- **DREIBANK:** Die linke Zielbank fertigspielen, um zu erleuchten LIGHT PLAYFIELD MULTIPLIERS.
- **WE'RE READY TO BELIEVE YOU!:** Die neun SZENEN durchspielen, um diesen Zauber-Modus zu starten.
- **WE CAME WE SAW WE KICKED ITS...:** Geister einfangen, um diesen Zauber-Modus zu starten.
- **ARE YOU A GOD?:** Sei der Beste bei allem.



TM & © 2016 Columbia Pictures Industries, Inc. All rights reserved.